
Intelligenter Fusstaster / Intelligent Pedal Control for Selecting Speeds



SIEMENS AG-Beispielprogramm

Warnung und Haftungsausschluss

Siemens AG

Programmbeispiel ohne Gewähr

Steuerungen können bei unsicheren Betriebszuständen ausfallen und dadurch den unkontrollierten Betrieb der gesteuerten Geräte verursachen. Solche gefährliche Ereignisse können zu tödlichen und/oder schweren Verletzungen und/oder Sachschaden führen. Sorgen Sie daher für eine NOT-AUS-Funktion, elektrische oder andere redundante Sicherheitseinrichtungen, die von Ihrem Automatisierungssystem unabhängig sind.

Haftungsausschluss:

Jeder Anwender ist für den sachgemäßen Betrieb seines LOGO-Systems selbst verantwortlich. Dieses Programm enthebt Sie nicht der Verpflichtung zu sicherem Umgang bei Anwendung, Instalation, Betrieb und Wartung, Durch die Nutzung dieses von der Siemens AG erstellten Programm-Beispieles erkennen Sie an, daß die Siemens AG unter keinen Umständen für möglicherweise infolge der Nutzung auftretende Sach- und/oder Personenschäden haftbar gemacht werden kann.

SIEMENS AG-Example Program

Warning and Disclaimer of Liability

Siemens AG

Example Program without Liability

Unsafe operating conditions can cause controllers to fail, resulting in unchecked operation of controlled devices. Such hazardous events can cause death and/or serious injury and/or material damage. You must therefore provide an emergency stop function and electric or other redundant safety devices that are independent of your automation system.

Users are solely responsible for the correct operation of their LOGO! systems. This program does not relieve you of the obligation to observe safe practices during implementation, installation, operation, and maintenance. By using this example program created by Siemens AG, you acknowledge that Siemens AG cannot under any circumstances be held liable for any possible personal injury or material damage resulting from the use of this program.

Deutsch:

Anforderung:

An einem Maschinenarbeitsplatz kann mittels eines Fußtasters eine unterschiedliche Motordrehzahl gewählt oder die Maschine abgeschaltet werden LOGOLübernimmt diese Ansteuerung

LOGO!-Lösung:

Der Fußtaster der Maschine hat zwei Kontakte, die folgendermaßen an LOGO! angeschlossen sind: Fußtaster "halb gedrückt" an I1 und Fußtaster "ganz gedrückt" an I2. Für den normalen Arbeitsvorgang reicht Motordrehzahl 1 aus, die durch Drücken von I1 gestartet wird. Die Motordrehzahl 1 wird nach einer Verzögerungszeit von 2 Sekunden über den Ausgang Q1 angesteuert. Wird für den Arbeitsvorgang eine schnellere Drehzahl benötigt, so kann Motordrehzahl 2 durch ein weiteres Drücken von I1 angewählt werden. Die Motordrehzahl 2 wird ebenfalls nach einer Verzögerungszeit von 2 Sekunden über den Ausgang Q2 angesteuert. Wird I1 nochmals betätigt, so wird die Drehzahl wieder reduziert. D.h. bei jedem Betätigen von I1 wird abwechselnd Drehzahl 1 und Drehzahl 2 angesteuert (jeweils nach einer Verzögerungszeit von 2 Sekunden). Fährt die Maschine mit der höheren Drehzahl, so wird dies über eine Meldeleuchte an Q3 angezeigt. Um die Maschine zu stoppen, muss der Fußtaster ganz gedrückt werden. Über I2 wird die Maschine dann abgeschaltet.

Verwendete Komponenten

- z.B. LOGO! 24R
- I1 Fußtaster halb gedrückt Drehzahländern
- I2 Fußtaster ganz gedrückt Anlage STOP
- O1 Motordrehzahl 1
- Q2 Motordrehzahl 2
- O3 Meldeleuchte Motordrehzahl 2

Die Vorteile und Resonderheiten-

Verzögerungszeiten können einfach an die jeweilige Situation angepasst werden. Es werden weniger Komponenten als bei konventioneller Lösung benötigt. Einfache und schnelle Änderung/Erweiterung der Funktion ohne weitere Zusatzkomponenten

English:

Requirements:

A pedal control can be used at a machine workplace to select a different motor speed or to switch off the machine. LOGO! handles this control.

LOGO! Solution:

The pedal control of the machine has two contacts which are connected to LOGO! in the following way: Pedal control "semi-depressed" at I1 and pedal control "completely depressed" at I2. For normal operation, motor speed 1 is sufficient and can be started by pressing I1. Motor speed 1 is controlled via output Q1 after a delay time of 2 seconds. If a faster speed is required for operation, motor speed 2 can be selected by again pressing I1. Motor speed 2 is controlled via output Q2 also after a delay time of 2 seconds. If I1 is pressed again, the speed is again reduced. In other words, each time I1 is pressed the speed changes to either speed 1 or speed 2, in each case after a delay time of 2 seconds. An indicator light at Q3 lights up if the machine is operating at the higher speed. In order to stop the machine, the pedal control must be depressed completely. The machine is then switched off via I2.

Components used:

- e.g. LOGO! 24R
- I1 Semi-depressed pedal control changes speed
- I2 Completely depressed pedal control stops machine
- Q1 Motor speed 1
- Q2 Motor speed 2
- Q3 Indicator light for motor speed 2

Advantages and Specialties:

The delay times can easily be adapted to the individual situation. Fewer components are required than for a conventional solution. Simple and fast modification/extension of the function without additional components.

Ersteller:	wm2432
Geprüft:	Witschel
Erstellt/Geändert:	20.07.04 11:15/07.01.10 16:20



Projekt:	Intelligenter Fusstaster (z.B.	Kunde:	SIEMENS AG
Anlage:	Beispiel 19	Zeichen-Nr.:	13019
Datei:	intelligent_pedal_control.lsc	Seite:	1/1

Ersteller: wm2432 Projekt: Intelligen Geprüft: Wilschell 20.07.04 11:1507.01.10 16:20 SIEM ENS Anlage: Bespiel Intelligen Datei: Intelligen Datei:	Q3(Ausgang): Meldeleuchte, Motordrehzahl 2 Indicator light, Motor speed 2	Q2(Ausgang) : Motordrehzahl 2 Motor Speed 2	Q1(Ausgang) : Motordrehzahl 1 Motor Speed 1	I2(Eingang) : Fusstaster ganz gedrückt, Anlage STOP Completely depressed pedal control, STOP machine	Il(Eingang) : Fusstaster halb gedrückt; Drehzahl ändern Semi-depressed pedal control, changes speed	B004(Stromstoßrelais) :	B003(Einschaltverzögerung) :	B002(Stromstoßrelais) :	B001(Einschaltverzögerung) :	Blocknummer(Typ)
Intelligenter Fusstaster (z.B. Kunde: SIEMENS AG Beispiel 19 Zeichen-Nr.: 13019 Seite: 2						RS Rem = off	Rem = off 02:00s+	RS Rem = off	Rem = off 02:00s+	Parameter

Erst Ge																																					
Geprüft: Erstellt/Geändert:		S3	S2	S1	F4	F3	F2	F1	C4 ▼	C3 ▲	C2 ▼	C1 ▶	124	123	122	121	120	119	118	117	116	115	114	113	112	111	110	19	18	17	16	15	14	13	12	13	Anschluss
Witsche 20.07.04																																					
Witschel 20.07.04 11:15/07.01.10 16:20																																					Beschriftung
SIEMENS Anlage: Datei:																																					
Beispiel 19 intelligent_pedal_control.lsc																																					
Zeichen-Nr.: Seite:	5																																				
13019																																					

Geprüft: Erstellt/Geändert:	Ersteller:	×	X3	X2	×	AQ2	AQ1	Q16	Q15	Q14	Q13	Q12	Q11	Q10	Q9	Q8	Q7	Q6	Q5	Q4	Q3	Q2	Q1	AI8	AI7	AI6	AI5	AI4	AI3	AI2	AI1	S8	S7	S6	S5	S4	Anschluss
Witschel 20.07.04 11:15/07.01.10 16:20																																					Beschriftung
SIEMENS Anlage: Datei:																																					
Anlage: Datei:	Projekt:																																				
Beispiel 19 intelligent_ped	Intelligenter F																																				
Beispiel 19 intelligent_pedal_control.lsc	usstaster (z.B.																																				
Zeichen-Nr.: Seite:	Kunde:																																				
13019	SIEMENS AG																																				

dert.	X16	X15	X14	X13	X12	X11	X10	X9	X8	X7	X6	X5	Anschluss
wm2432 Witschel 20.07.04 11:15/07.01.10 16:20													Beschriftung
SIEMENS Projekt: Date:													
Intelligenter Fusstaster (z.B. Beispiel 19 intelligent_pedal_control.lsc													
Kunde: Zeichen-Nr.: Seite:													
Kunde: SIEMENS AG Zeichen-Nr.: 3019													